



Återställning av C3 Kapselmaskin M1



1. Stäng av maskinen.
2. Fäll upp handtag.
3. Håll inne espresso knappen
4. Slå på maskinen vänta 1 sek stäng och öppna och stäng handtag snabbt. 3-5 signaler skall höras. Klart.
5. Slå på maskin och prima den. Bruks sid 7:1.